

ANSMANN®

(RUS) ИНСТРУКЦИЯ

ALCT 6-24/1 ALCT 6-24/2



НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов 6 В; 12 В; 24 В.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- > Предназначено для всех типов свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с напряжением 6 В; 12 В; 24 В
- > Защита от короткого замыкания и переплюсовки
- > Защита от перезаряда
- > Заряд в соответствии с IU-диаграммой
- > Режим параллельной работы
- > Режим поддержания заряда

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- > Перед использованием прочтите инструкцию.
- > Используйте только в помещении, храните в сухом месте
- > Используйте устройство только в соответствии с инструкцией
- > Во избежание короткого замыкания и удара электрическим током берегите устройство от повышенной влажности и попадания воды
- > Не вскрывайте устройство
- > В случае обнаружения производственного дефекта верните устройство дилеру.
- > Берегите устройство от повышенной температуры и влажности.
- > Для чистки устройства отключите его от сети
- > Используйте для чистки сухую салфетку
- > Не оставляйте работающее устройство без присмотра
- > Не давайте детям

Несоблюдение инструкции по технике безопасности может привести к порче устройства или к травме пользователя.

ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДОВ

Зеленый светодиод "POWER" горит: готовность к работе

Красный светодиод "CHARGE" горит: процесс заряда

Красный светодиод "CHARGE" погас: заряд окончен, режим поддержания заряда

ВНИМАНИЕ

Заряжайте только свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 6 В (3 элемента); 12 В (6 элементов) или 24 В (12 элементов). Не заряжайте другие типы батарей, это может привести к взрыву!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подключите аккумуляторную батарею к зарядному устройству. Соблюдайте правильную полярность! Красный вывод (+), черный вывод (-). Подключите зарядное устройство к сети. После подключения устройства автоматически начинается заряд. Зеленый светодиод показывает готовность к работе, красный светодиод показывает процесс заряда. После завершения процесса заряда красный светодиод гаснет, и устройство переключается в режим поддержания заряда. Аккумулятор заряжен и готов к работе.

ВНИМАНИЕ

Во время заряда свинцово-кислотных аккумуляторов возможен выход горючих газов. Рядом с устройством не должно быть открытого огня или искр.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА

Если в результате работы подключенного электроприбора напряжение на аккумуляторе падает, то зарядное устройство автоматически начинает процесс заряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение 230В 50Гц

Напряжение

аккумулятора	Конечное напряжение заряда	Макс. зарядный ток	
		ALCT6-24/1	ALCT 6-24/2
6 В	6,9 В	1000 mA	1500 mA
12 В	13,8 В	1000 mA	2000 mA
24 В	27,6 В	700 mA	1000 mA

Заметки:

Заметки:

Заметки:



SERVICEKARTE

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause ANSMANN entschieden. Auf das erworbene Produkt gewähren wir Ihnen ab Verkaufsdatum eine dreijährige Garantie.

Im Lieferumfang enthaltene Akkus/Batterien sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen.

Sollten irgendwelche Fragen in der Handhabung auftauchen, oder eine Einsendung des Gerätes notwendig sein, bitten wir Sie, sich zuerst an unsere Service-Hotline unter Tel. 0 62 94 / 42 04 34 oder per Fax an 0 62 94 / 42 04 47 zu wenden. Wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter.

Im Falle einer Reklamation legen Sie neben dem Garantienachweis (Kaufbeleg) eine kurze Fehlerbeschreibung sowie Ihre genaue Anschrift, möglichst mit Telefonnummer bei, und senden es an unten genannte Adresse.

ANSMANN AG

Industriestr. 10 • D-97959 Assamstadt • Germany

E-Mail: hotline@ansmann.de

www.ansmann.de



ANSMANN®

ANSMANN AG

Industriestr. 10 • D-97959 Assamstadt • Germany

E-Mail: hotline@ansmann.de

www.ansmann.de